

Tableau mécanique de gestion de clés

CLÉ MANAGER

Système donnant / donnant
Rangement ordonné des clés
Contrôle visuel des utilisateurs
Grand choix de couleurs des PEG



Tableau mécanique de gestion de clés

CLÉ MANAGER

Entièrement mécanique, il fonctionne sur le principe du donnant / donnant. Soit la clef est accrochée au tableau, soit son utilisateur est identifié !

En effet, chaque utilisateur possède un ou plusieurs PEG de retrait. Celui-ci doit être inséré pour libérer le PEG de rétention où le trousseau de clefs est accroché.

Le PEG de retrait de l'utilisateur restera verrouillé au tableau le temps de l'utilisation du trousseau.

Les +

- GESTION SIMPLIFIÉE DES CLÉS
- ENTIÈREMENT MÉCANIQUE
- SANS ALIMENTATION, SANS ÉLECTRONIQUE
- RANGEMENT DE 1 À 150 CLÉS
- SIMPLE ET RAPIDE À INSTALLER



TABLEAU MÉCANIQUE DE GESTION DE CLÉS

CLÉ MANAGER



CLÉ MANAGER 1

Le CLÉ MANAGER est vendu complet par pack.
Capacité : de 1 à 150 trousseaux

1 TABLEAU + 3 ACCESSOIRES


- **PEG de rétention** (retient la clé)
C'est le pion qui sert à bloquer la clé ou le trousseau dans le tableau
- **PEG de retrait** (retire la clé)
Permet de débloquer la clé ou le trousseau
- **Scellés***
Accroche le PEG avec la clé et sert d'identification

Désignation	Nombre de PEG de rétention	Nombre de PEG de retrait	Nombre de scellés*	Dimension L x H x P mm
CLÉ MANAGER 1	1	1	2	135 x 75 x 40
CLÉ MANAGER 5	5	1	10	545 x 75 x 35
CLÉ MANAGER 10	10	1	20	545 x 140 x 25
CLÉ MANAGER 25	25	5	50	545 x 265 x 80
CLÉ MANAGER 50	50	10	100	545 x 450 x 80
CLÉ MANAGER 75	75	15	150	545 x 640 x 80
CLÉ MANAGER 100	100	20	200	545 x 830 x 80
CLÉ MANAGER 150	150	25	300	545 x 1210 x 80

* Les scellés vendus dans le pack sont les scellés avec le logo GESCLÉS

COMMENT ÇA MARCHE ?

Soit la clef est accrochée au tableau, soit l'identité du détenteur de la clef est affichée.
Les utilisateurs sont identifiés par leur PEG de retrait personnalisé (couleur et numéro).
Exemple :



Camille introduit son PEG de retrait personnel (photo 1) ; il est blanc numéroté 9.

Celui-ci reste prisonnier dans le tableau et libère la clef de la salle numéro 9 (photo 2).

TABLEAU MÉCANIQUE DE GESTION DE CLÉS

CLÉ MANAGER - PERSONNALISATION

Le tableau CLÉ MANAGER se personnalise lors de la commande.

- **PEG de rétention**
Par défaut, ils sont blancs numérotés de 1 à xx (taille du CLÉ MANAGER)
- **PEG de retrait**
25 couleurs au choix - marquage 3 caractères maximum (alphanumériques, par exemple : A27, TEC, 127, ...)
- **Scellés**
Par défaut, ils sont blancs avec le logo GESCLÉS. Ils existent également en rouge, bleu, vert, gris, orange, violet et jaune (sans supplément de prix)


EN OPTION : Les scellés peuvent être personnalisés avec votre logo. Pour cela, il faut nous fournir un fichier haute définition au format .jpg ou .pdf.



Couleurs disponibles pour les PEG de retrait



Scellés GESCLÉS



PEG de rétention bleu pour la clé.
PEG de retrait rose pour identifier l'utilisateur.
Le tout accroché par un scellé.

CLÉ MANAGER DANS UNE VERSION VERTICALE



Le CLÉ MANAGER s'adapte à votre environnement. Il peut être réalisé dans le sens vertical. Pour cette option sans surcoût, il faudra le préciser lors de votre demande de personnalisation du tableau.

CLÉ MANAGER 10 vertical

Désignation	Le lot de (quantité minimum)
SCELLÉS LOGO GESCLÉS	100
SCELLÉS VIERGES	100
SCELLÉS PERSONNALISÉS	200
PEG DE RETRAIT	10
PEG DE RÉTENTION	10

TABLEAU MÉCANIQUE DE GESTION DE CLÉS

CLÉ MANAGER - *OPTIONS*


Solution pour gros
trousseaux de clés

Le CLÉ MANAGER est un produit qui a une capacité de personnalisation immense. En effet, les rangées de clés peuvent être glissées ou être remplacées par des barres d'espacement. Ces barres servent à aérer les rangées pour les trousseaux ayant des contenus plus imposants que la moyenne.

Dans ce cas particulier, il existe en 3 versions : 25, 50 ou 75 postions.



CLÉ MANAGER 25 avec
5 barres d'espacement



CLÉ MANAGER 50 avec
15 barres d'espacement

RÉALISATION CLIENT



Sur la base d'un CLÉ MANAGER 100, 5 barres d'espacement ont été ajoutées pour les cas de "gros trousseaux". Sur une capacité initiale de 100, ce CLÉ MANAGER possède une capacité de 75 emplacements pour les clés.

Désignation	Nombre de PEG de rétention	Nombre de PEG de retrait	Nombre de scellés	Dimension L x H x P mm
CLÉ MANAGER 25 avec 5 barres d'espacement	25	5	50	545 x 450 x 80
CLÉ MANAGER 50 avec 10 barres d'espacement	50	10	100	545 x 830 x 80
CLÉ MANAGER 75 avec 15 barres d'espacement	75	15	150	545 x 1210 x 80
BARRE D'ESPACEMENT à l'unité supplémentaire	En lieu de la rangée de clés			

TABLEAU MÉCANIQUE DE GESTION DE CLÉS

CLÉ MANAGER - OPTIONS

Solution pour double niveau de sécurité

Le tableau à clés CLÉ MANAGER possède 2 niveaux d'autorisation de prise de clés dans sa version universelle pour restreindre certains accès.

Le PEG de retrait classique pourra retirer uniquement les clefs des rangées classiques. Le PEG de retrait universel pourra retirer toutes les clés du tableau, que ce soit les rangées classiques ou les rangées universelles. Cette option se précise à la commande. Par défaut, le CLÉ MANAGER est équipé de rangées classiques.



PEGs universels

PEG DE RETRAIT
UNIVERSEL VENDU
PAR LOT DE 10

EXPLICATION DE SON UTILISATION

1		Lignes avec cercles bleus : lignes PEG "classiques"
2		Lignes avec cercles verts : lignes PEG "universelles"
3		
4		
5		

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Un utilisateur avec un PEG classique pourra uniquement accéder aux lignes 2, 4 et 5. En revanche, un utilisateur avec un PEG universel pourra accéder à toutes les lignes (1, 2, 3, 4 et 5).

Solution pour être transportable



CLÉ MANAGER 25
version portable

La version portable du CLÉ MANAGER permet de transporter facilement les clefs d'un endroit à l'autre grâce à son cadre muni d'une poignée.

Le cadre se déverrouille avec une clé.
La plaque arrière se fixe à une paroi (dans un utilitaire, une armoire, un placard, un mur d'atelier de réparations,...) pour fixer le cadre du tableau.

Désignation	Nombre de PEG de rétention	Nombre de PEG de retrait	Nombre de scellés	Dimension L x H x P mm
CLÉ MANAGER 25 version portable	25	5	50	545 x 450 x 80
CLÉ MANAGER 50 version portable	50	10	100	545 x 830 x 80
PLAQUE ARRIÈRE	75	15	150	548 x 1225 x 40

TABLEAU MÉCANIQUE DE GESTION DE CLÉS

CLÉ MANAGER - *OPTIONS*

Solution pour protéger
votre CLÉ MANAGER

Les armoires CLÉ MANAGER sont des armoires fortes dotées d'une double serrure à code mécanique pour les ouvertures quotidiennes et une serrure à clé pour les fermetures définitives. Son ferme-porte automatique garantit que la porte est toujours fermée.

Elles sont indispensables si vous souhaitez sécuriser vos clés et sont conçues pour recevoir 2 tableaux au maximum. Le premier s'accrochera dans le fond de l'armoire et le deuxième sur la porte.



ARMOIRE POUR 2
CLÉ MANAGER 50



ARMOIRE POUR 2
CLÉ MANAGER 100



ARMOIRE POUR 2
CLÉ MANAGER 150

4 MODÈLES D'AMOIRES FORTES

- 50 clés soit 2 CLÉ MANAGER 25
- 100 clés soit 2 CLÉ MANAGER 50
- 200 clés soit 2 CLÉ MANAGER 100
- 300 clés soit 2 CLÉ MANAGER 150

Désignation	Dimension L x H x P mm	Poids en kg
ARMOIRE CAPACITÉ 50 TROUSSEAUX Soit maximum 2 CLÉ MANAGER 25	660 x 400 x 300	26
ARMOIRE CAPACITÉ 100 TROUSSEAUX Soit maximum 2 CLÉ MANAGER 50	700 x 610 x 300	42
ARMOIRE CAPACITÉ 200 TROUSSEAUX Soit maximum 2 CLÉ MANAGER 100	700 x 1010 x 300	56
ARMOIRE CAPACITÉ 300 TROUSSEAUX Soit maximum 2 CLÉ MANAGER 150	700 x 1300 x 300	92
PIED SUPPORT POUR ARMOIRE*	Hauteur réglable	10

* Fortement conseillé pour éviter le basculement de l'armoire et pour supporter le poids de l'armoire avec les trousseaux à l'intérieur.

TABLEAU MÉCANIQUE DE GESTION DE CLÉS

CLÉ MANAGER

RÉALISATIONS CLIENT


Le CLÉ MANAGER s'adapte à votre environnement.
À l'origine, il a été conçu pour la gestion des clés.
Facile à installer, il peut gérer aussi :

- des outils
- des papiers de véhicules*
- des cartes ou badges*


*dans des pochettes spécifiques



Gestion des outils avec un CLÉ MANAGER 1



Un service technique a choisi l'option de prendre des CLÉ MANAGER 5 et de les fixer sur des panneaux en bois de couleurs pour différencier les bâtiments.



Gestion de badges avec un CLÉ MANAGER 75



Gestion des outils avec un CLÉ MANAGER 5

MISE EN SITUATION


QUI A PRIS LA CLÉ DU VÉHICULE IMMATRICULÉ 21-JK-41 ?

PROBLÈME CLIENT


Les salariés d'une entreprise du bâtiment gardaient les clefs de leur bureau et des véhicules de société avec eux.

Quand ceux-ci étaient absents, les clefs n'étaient plus disponibles pour leurs remplaçants ou pour leurs collègues.


Et personne ne savait QUI avait la clé !




Sophie possède un PEG de retrait rouge numéro 5.



Elle doit prendre la clé de l'emplacement 17.




C'est la clé du véhicule immatriculé 21-JK-41.




Elle échange son PEG de retrait rouge n° 5 contre la clé.




Puis elle part.




José a besoin du véhicule. La clé n'est pas sur le tableau !




Il reconnaît le PEG rouge n°5 de Sophie. Il l'appelle.



Sophie revient mettre la clé dans le tableau.




Elle repositionne la clé qui est attachée au PEG de rétention jaune.



Cela libère son PEG de retrait rouge n°5 qu'elle récupère.



Elle s'excuse puis repart dans son bureau.



José peut maintenant prendre la clé du véhicule.



José est maintenant identifié comme celui qui a pris la clé 17.



Car c'est son PEG de retrait gris n°16 qui est dans le tableau à la place de la clé.

**Intéressé ?
Découvrez
notre gamme
du tableau
mécanique CLÉ
MANAGER en
page 05.**



CLÉ MANAGER 50