

Armoire électronique à crochets clés

KB SYSTEM

Centraliser les clés
Contrôler l'accès aux clés
Ouverture par code



KB 9500 S



KB 9001 S

Armoire équipée de crochets à clefs - Ouverture par code

KB SYSTEM

Ces armoires sont paramétrées par l'administrateur via un menu déroulant très simple.

Son écran permet une lecture ergonomique pour la gestion des utilisateurs.

Les armoires sont disponibles en 2 versions d'ouverture :

- Par code
- Par badge et/ou code avec lecteur de badge duo intégré

Les +

- OUVERTURE PAR CODE
- BARETTES DE CROCHETS RÉGLABLES
- 1 PORTE : 29 OU 216 CROCHETS
- GESTION ASCENSEUR : 6 COMPARTIMENTS



KB 9001 S - 29 CROCHETS



KB 9500 S - 216 CROCHETS

Dimensions extérieur
L 350 x H 280 x P 93 mm
Poids (sans clés)
6 kg

Dimensions extérieur
L 746 x H 730 x P 140 mm
Poids (sans clés)
6 kg

Armoire électronique pour clés

KB CONTROL

Centraliser les clefs

Contrôler l'accès aux clés

Ouverture par contrôle d'accès

Prête à câbler



Armoire à crochets ouverture par badge

KB CONTROL

Les armoires KB CONTROL sont prêtes à câbler à votre propre contrôle d'accès (série CA). Elles sont idéales pour ranger et centraliser vos clefs au même endroit. Chaque personne autorisée ouvre la porte de l'armoire avec son badge personnel de contrôle d'accès.

Les +

- OUVERTURE PAR BADGE
- PRÊTE À CÂBLER
- 1 PORTE : 29 OU 216 CROCHETS
- GESTION ASCENSEUR : 6 COMPARTIMENTS



Armoire KB 9001 CA
29 crochets

ARMOIRE À CLÉS OUVERTURE CONTRÔLE D'ACCÈS

KB CONTROL - PRÊTE À CÂBLER

ARMOIRE À CROCHETS PRÊTE À CÂBLER POUR VOTRE CONTRÔLE D'ACCÈS

L'armoire se raccorde avec votre contrôle d'accès pour l'ouverture de la porte. Elle est prête à câbler pour être raccordée au lecteur de badge.

Les utilisateurs ouvrent les portes avec leur badge de contrôle d'accès.

29 CROCHETS



Armoire KB 9001 CA

Dimension extérieure

L 350 x H 280 x P 93 mm

Poids (sans les clés)

6 kg

216 CROCHETS



Armoire KB 9500 CA

Dimension extérieure

L 746 x H 730 x P 140 mm

Poids (sans les clés)

27 kg

PRÉCONISATIONS DE CÂBLAGE

Fourniture d'un système de verrouillage pour les portes des casiers qui peut être déverrouillé par un 12 volts continu.

L'armoire vous est livrée prête à câbler suivant les préconisations ci-dessous : à l'aide de la clé fournie, ouvrez la porte de maintenance. Vous accéderez à la connectique des systèmes de verrouillage. Vous repérerez deux borniers par porte.

